

# NOTICE D'UTILISATION CHAUFFE-GAMELLES 2755 1 à 4 AA

# Noirot

421AA1631 Ind. B

## RACCORDEMENT

- Les chauffe-gamelles sont livrés d'origine avec un cordon 3 x 1.5mm<sup>2</sup> équipé d'une prise pour un raccordement en 230V mono.

## AVERTISSEMENT



**DANGER : CE CHAUFFE-GAMELLES FONCTIONNE SANS EAU. NE JAMAIS VERSER D'EAU A L'INTERIEUR DE L'APPAREIL .**

## UTILISATION

- Brancher l'appareil grace à la prise ( tension 230V mono ).
- Placer les gamelles directement sur la plaque prévue à cet effet, au fond du chauffe-gamelles.
- Refermer le couvercle, appuyer sur l'interrupteur de marche ( M / A ).
- Le voyant de chauffe s'allume.
- Un thermostat d'ambiance permet de régler la température de chauffe du chauffe-gamelles. Pour cela, agir sur le bouton de réglage (⊖/⊕). Attendre environ 1 heure 30 à 2 heures. Le temps de chauffage dépend évidemment de la nature des aliments, ainsi que du nombre de gamelles. Il peut être modifié au gré de l'utilisateur, jusqu'à l'obtention d'un résultat optimum en modifiant, le réglage du thermostat.

NOTA : La présence du thermostat permet d'ajuster la température finale et de la maintenir constante en permanence.

- Appuyer sur l'interrupteur ( M / A ) lorsque la chauffe des aliments est jugée satisfaisante et retirer les gamelles.

## **BON DE GARANTIE**

TYPE APPAREIL :

PUISSANCE :

DATE DE FABRICATION:

DATE DE MISE EN SERVICE:

CACHET DU VENDEUR

# Noirot

107, Boulevard Ney , 75 883 PARIS Cedex 18

Tél. : 01.53.06.27.00 - Fax : 01.42.29.66.05

S.A.S. Capital 6 408 656 € - R.S. Paris B 334 984 958 - Code APE 297 A

<http://www.noirots.fr>